

Onderhoud en desinfectie van scharen:

Dagelijks onderhoud:

Reinig de snijbladen en het scharnierpunt van je schaar met een zachte doek. Goed onderhoud (dagelijks schoonmaken en oliën, netjes opbergen) verlengt de levensduur en knipvastheid van je scharen. Als de soepelheid correct is ingesteld, is slechts een minimale druk nodig om de schaar te sluiten (knippen).

Desinfectie:

Desinfectiebad: de concentratie van het desinfecteermiddel moet exact volgens de opgaven van de fabrikant ingesteld en in een voldoende groot reservoir, dat afgedekt kan worden, gegoten worden. De geopende schaar vervolgens zo in het bakje leggen dat het volledig door de vloeistof wordt bedekt. Sluit het reservoir om te voorkomen dat de oplossing verdampt.

De vereiste inwerktijd begint vanaf het moment dat het laatste voorwerp in het bakje wordt gelegd. Zie de opgave van de fabrikant voor de voorgeschreven inwerktijd.

Na de inwerktijd moet de rest van het desinfectiemiddel dat op de schaar is achtergebleven absoluut onder stromend water worden afgespoeld om te voorkomen dat de schaar beschadigd raakt. De scharen daarna met een föhn droogblazen.

Giet een druppel onderhoudsolie op het scharnierpunt (dus ook tussen de snijbladen).

Gecoate scharen kunnen net als alle andere scharen met een in de handel verkrijgbaar desinfecteermiddel worden gedesinfecteerd.

Laat uw scharen regelmatig slijpen!

Indien zorgvuldig uitgevoerd, verlengt het regelmatig slijpen van uw schaar de levensduur van de schaar. Daarnaast voorkomt een scherpe schaar overmatig compenseren van de duimdruk.